


INTERMITTORI E OSCILLATORI AD ASSI ORTOGONALI



ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE









I NOSTRI AGENTI IN ITALIA OUR AGENTS IN ITALY

Province di Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona e Mantova	AUTOMAZIONE INDUSTRIALE S. a. s. di A. Colpani & C. Via M. D'Azeglio, 13 - 24047 Treviglio (BG) Tel. e Fax 0363 45 026 e-mail: a.colpani@tin.it
Province di Lodi e Milano	ALESSANDRO MARIANI VIA VERDI, 10 20030 BOVISIO MASCIAGO (MI) Tel. 0362/593724 - Fax. 0362/593724 e-mail: alexmar60@tiscali.it
Province di Como, Lecco, Novara, Sondrio, Varese, Verbania.	BIANCHINI D. & C. S.A.s. Via Novellina, 14/C - 21050 Besano (VA) Tel. 0332 916 627 - Fax 0332 916 419 e-mail: info@bianchinisas.com http://www.bianchinisas.com
Toscana e Umbria.	PAOLO BONACCORSI – Rappresentanze Industriali Via Ebat, 31 - 57100 Livorno Tel. e Fax 0586 804 257 e-mail: paolobonaccorsi@alice.it
Campania	DELVAET S.r.I. VIA E.Giaturco, 66 - 80146 Napoli (NA) TEL. 081/7349005 - Fax. 081/7340907 e-mail: v.deangeli@delva.it web: http://www.delva.it
Puglia e Basilicata	GIUSEPPE GENGA – RAPPRESENTANZE INDUSTRIALI VIA V. Bottego, 31 – 70019 Triggiano (BA) Tel. 348 3809743 – Fax 080 4685878 e-mail: geng0001@ggenga.191.it
Emilia Romagna,Marche e Abruzzo	ANTONIO MORUCCHIO Via Bertocchi, 55 - 40133 Bologna Tel. 051 619 5543 - Fax 051 619 5543 e-mail: antmoruc@tin.it
Province di Aosta, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona.	SFERA DI F. GHIRELLO VIA DEVESI, 28 - 10076 NOLE (TO) Tel. 011 929 6779 - Fax 011 929 5188 e-mail: sfera@icip.com
Triveneto	SIN.TEC. di p.i. Ermanno Santon Via O. Galante, 79/2 - 35132 Padova Tel. 049 775 147 - Fax 049 780 62 69 e-mail: info@sinergietecniche.it http://www.sinergietecniche.it

ISTRUZIONI PER L' USO E LA MANUTENZIONE

Indice.

1	DESCRIZIONE DELLA MACCHINA.	4
2	USO PREVISTO E NON PREVISTO.	4
	2.1. Staticità.	4
	2.2. Caratteristiche delle applicazioni connesse all' albero di uscita.	4
	 Rischio di proiezione di parti, schiacciamento, intrappolamento, frizione, taglio introdotto dalle attrezzature messe in movimento dal divisore. 	4
	2.3.1 Arresto del motore durante la fase di pausa del ciclo.	4
	2.3.2 Arresto del motore in caso di mancanza della tensione di alimentazione.	5
	2.3.3 Arresto di emergenza.	5
3	CALCOLO DEL TEMPO DI ARRESTO IN EMERGENZA.	6
4	DATI TECNICI GENERALI.	6
5	MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO.	7
6	MONTAGGIO E INSTALLAZIONE.	8
	6.1 Trasmissione del moto all' unità.	8
	6.2 Gioco sulle trasmissioni.	9
7	MESSA IN SERVIZIO.	10
8	LUBRIFICAZIONE.	10
9	REVISIONE COMPLETA.	10
	9.1 Ricambi.	10
10) SMALTIMENTO DI SOSTANZE NOCIVE E DEMOLIZIONE.	10
11	1 Informazioni sulla rumorosità.	10
12	2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.	10
13	3 Intermittore IT 10.	11
	13.1 Scheda tecnica.	11
	13.2 Anomalie del funzionamento, manutenzione straordinaria e riparazione.	12
14	4 OSCILLATORE OT 10.	13
	14.2 Anomalie del funzionamento, manutenzione straordinaria e riparazione.	14
15	5 INTERMITTORE IT 15 - OSCILLATORE OT15.	15
	15.1 Scheda tecnica.	15
	15.2 Anomalie del funzionamento, manutenzione straordinaria e riparazione.	16
16	S INTERMITTORE IT 25, IT35, IT 55 - OSCILLATORI OT25, OT35, OT55.	17
	16.1 Schede tecniche.	17 20
4 -	16.2 Anomalie del funzionamento, manutenzione straordinaria e riparazione.	
17	7 DICHIARAZIONE CE DEL FABBRICANTE (ALL. IIB).	21

* * * *

1 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA.

Il divisore intermittente *Autorotor* è una unità meccanica che aziona l' albero di uscita in modo intermittente. Il divisore oscillante *Autorotor* è una unità meccanica che aziona l' albero di uscita in modo oscillante.

In entrambi i casi si tratta di un divisore ad assi ortogonali che tramite una trasmissione a camma elicoidale e rulli in presa continua trasforma il moto continuo in entrata in moto intermittente od oscillante in uscita: il profilo costruttivo della camma determina il ciclo di movimento e di pausa del divisore.

Il divisore può essere motorizzato ed è destinato ad essere impiegato su altra macchina che lo incorpora.

2 USO PREVISTO E NON PREVISTO.




fig. 1 Posizioni di lavoro del divisore

è stato progettato divisore movimentazione di attrezzature (di progetto e responsabilità del cliente) aventi valori di massa, velocità, legge di movimento, rigidità del carico assiale, spinta momento applicato ecc. entro i limiti previsti dalle specifiche tecniche di cui alle schede tecniche (pagg. 11 e segg.). Utilizzi con configurazioni di carico diverse (più gravose) da quelle dichiarate in fase d'ordine possono determinare un funzionamento non ottimale e una precoce usura del sistema e possono costituire una condizione anomala funzionamento anche ai fini della sicurezza del personale.

In particolare la presenza di un urto dinamico in fase di decelerazione del moto indica un carico eccedente il valore di progetto.

È da progettare accuratamente (da parte del cliente) la sicurezza globale della macchina che incorporerà il divisore rotante *Autorotor*, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del divisore stesso.

2.1. Staticità.

Il corpo del divisore viene fornito di serie con finitura di macchina sui sei lati per consentire il montaggio in ogni posizione. Il divisore deve essere opportunamente ancorato e supportato, in relazione al peso proprio e ai carichi applicati (cfr. fig. 4 e tabella *5*).

2.2. Caratteristiche delle applicazioni connesse all' albero di uscita.

Devono essere corrispondenti alle caratteristiche di potenza e di velocità del divisore

2.3. Rischio di proiezione di parti, schiacciamento, intrappolamento, frizione, taglio introdotto dalle attrezzature messe in movimento dal divisore.

Qualora siano presenti tali rischi devono essere predisposte schermature e ripari sufficienti, da valutare in funzione alle indicazioni seguenti.

2.3.1 Arresto del motore durante la fase di pausa del ciclo.

Le unità intermittenti / oscillanti non vanno arrestate durante la fase di movimento; l'arresto dell'albero motore (portacamma) deve avvenire durante la pausa del movimento dell'albero di uscita, quando le masse sono ferme.

Il sensore di posizione (opzionale) che guida l'arresto in pausa del motore è di tipo funzionale e non di sicurezza. In caso la garanzia della sicurezza di questo arresto fosse necessaria ai fini della sicurezza della macchina incorporante, dovrà essere sostituito da opportuno dispositivo (eventualmente da ordinare alla *Autorotor*). Il sensore di posizione deve essere regolato all'installazione (cfr. § 6).

2.3.2 Arresto del motore in caso di mancanza della tensione di alimentazione.

L'arresto del sistema avviene per intervento del freno meccanico del motore (cfr. § 2.3.3, 3).

Qualora i valori calcolati presentassero rischi residui inaccettabili dovranno essere introdotte protezioni interbloccate, oppure dovrà essere richiesto ad *Autorotor* un diverso modello di divisore.

2.3.3 Arresto di emergenza.

Benché le unità intermittenti / oscillanti non vadano arrestate durante la fase di movimento, il divisore *Autorotor* è meccanicamente progettato e costruito in modo da permettere l' arresto di emergenza in qualsiasi istante del ciclo di movimento.

È possibile aggiungere alla frenatura intrinseca del motore autofrenante la frenatura elettrica in controcorrente fino ai valori di corrente indicati dalla tabella delle caratteristiche elettriche del motore.

L' arresto durante la fase di spostamento comporta l' applicazione sull' albero in uscita del divisore di una




fig. 2 Posizioni di montaggio unità motrice

coppia di picco dovuta all' inerzia del sistema che determina un urto dinamico la cui intensità è legata alla posizione della camma al momento dell' arresto; tale urto si scarica sull' intermittore e sul riduttore.

Poiché la vita residua del divisore rotante viene ridotta dalle elevate sollecitazioni di urto dinamico è fatto divieto di utilizzare la funzione di arresto d' emergenza quale normale arresto di ciclo.

Il montaggio di un giunto limitatore di coppia tra divisore e riduttore che in condizioni di urto consente la continuazione del moto per slittamento della frizione e la conseguente dissipazione nella frizione dell' energia cinetica accumulata, riduce l' effetto dell' urto dinamico sugli organi meccanici.

Bisogna considerare che l' arresto in emergenza non determina l' istantaneo arresto del moto, ma l' albero in uscita può compiere ancora un certo angolo di rotazione legato alla massa inerziale del sistema e all' istante in cui si verifica l' arresto.

Il giunto limitatore di coppia deve essere inoltre periodicamente controllato in modo da poter accertare che sia mantenuto il corretto valore di taratura (valore che deve essere naturalmente ripristinato ove non fosse più quello originale).

3 CALCOLO DEL TEMPO DI ARRESTO IN EMERGENZA.

Il tempo di arresto può essere calcolato dal bilancio del lavoro di frenatura e dell' energia cinetica relativa all' inerzia del divisore e del motore (trascurando i fenomeni passivi).

• Energia cinetica massima rapportata all'albero del motore. dovuta all' inerzia delle masse in rotazione applicate all' albero o disco in uscita del divisore:

$$E_{k_{\max i}} = \frac{1}{2} \cdot Jt \cdot \left(\omega_m \cdot \frac{2}{i} \cdot \frac{2\pi}{S \cdot \beta}\right)^2$$

Energia cinetica del motore

$$E_{k_{mot}} = \frac{1}{2} \cdot Jm \cdot \omega_m^2$$

Energia dissipata dal freno

$$E_f = \frac{1}{2} \cdot Mf \cdot \omega_m \cdot t_f$$

Sono quindi ricavabili il tempo di frenatura e l' angolo di slittamento:

$$\alpha_f = \omega_m \cdot t_f$$

Verificare periodicamente l'efficienza del freno del motore

Legenda:

momento frenante [Nm],

momento di inerzia sull'albero/disco in uscita [Kgm²],

velocità angolare dell'albero in ingresso [rad/s].

numero di stazioni,

angolo di slittamento [rad],

tempo di intervento del freno [s],

coeff. di sicurezza (1.5 ÷ 2).

4 DATI TECNICI GENERALI.

Tipo		Angolo di spostamento									
	30	45	60	75	90						
OT15	0.000849	0.000917	0.000849	0.00147	0.00147						
OT25	0.005930	0.006290	0.005930	0.00983	0.00983						
OT35	0.023000	0.024400	0.023000	0.03960	0.03960						
OT55	0.120000	0.126000	0.120000	0.21700	0.21700						

tabella 1: Oscillatori: inerzia degli organi interni Ja (Kg m²)

Tipo		Divisioni										
	2	3	4	6	8	10	12	16	18	20	24	32
IT10	0.00103	0.00101	0.00103	0.00101	0.00103	0.00106	0.00109	0.00103	0.00105	0.00106	0.00109	
IT15	0.00172	0.00159	0.00172	0.00159	0.00172	0.00184	0.00197	0.00172	0.00178	0.00184	0.00197	
IT25	0.01060	0.01020	0.01060	0.01020	0.01060	0.01090	0.01130	0.01210	0.01250	0.01090	0.01130	0.0121
IT35	0.04520	0.04240	0.04520	0.04240	0.04520	0.04800	0.05080	0.05640	0.05920	0.04800	0.05080	0.0564
IT55	0.23000	0.23000	0.24400	0.29800	0.24400	0.25700	0.27100	0.29800	0.31100	0.25700	0.27100	0.2980

tabella 2: Intermittori: inerzia degli organi interni Ja (Kg m²)

Divisore	Carico assiale	Carico radiale	M. ribaltante
	daN	daN	daNm
IT/OT 10	75	75	2
IT/OT 15	300	300	10
IT/OT 25	550	550	32
IT/OT 35	800	800	65
IT/OT 55	2000	2000	210

tabella 3: carichi indipendenti massimi

angolo di spostament	30	45	60	75	90
OT15	3	3	3	4	4
OT25	3	3	3	4	4
OT35	3	3	3	4	4
OT55	3	3	3	4	4

tabella 4a: Oscillatori: numero di rulli per angolo di spostamento




Fig. 3. Applicazione dei carichi


numero stazioni	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	32
IT10	8	6	8	10	6	7	8	9	10	12	7	15	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IT15	8	6	8	10	6	7	8	ത	10	12	14	15	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IT25	8	6	8	10	6	7	8	တ	10	12	14	15	16	18	10	11	12	13	14	15	16
IT35	8	6	8	10	6	7	8	9	10	12	14	15	16	18	10	11	12	13	14	15	16
IT55	6	6	8	10	12	7	8	9	10	12	14	15	16	18	10	11	12	13	14	15	16


tabella 4b: Intermittori: numero di rulli per numero di stazioni

5 MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO.

Per i modelli IT/OT 10 e IT/OT 15 (peso inferiore a Kg. 25) il sollevamento è possibile manualmente. Le versioni motorizzate e di peso superiore sono da sollevare mediante golfari da serrare negli alloggiamenti previsti per il fissaggio (fig. 4, fig. 5, e tabella *5*) secondo le indicazioni della norma UNI ISO 3266.

fig. 4 Fori di sollevamento e fissaggio








fig. 5 Sospensione con golfare

	peso	viti di	golfari di
	Kg	fissaggio	sollevamento
IT/OT 10	5	M6X15	
IT/OT15	11	M8X12	2 TIPO 1 UNI ISO 3266 M8X12 (sollevamento inclinato)
IT/OT25	42	M8X20	2 TIPO 1 UNI ISO 3266 M8X20 (sollevamento inclinato)
IT/OT35	78	M10X20	2 TIPO 1 UNI ISO 3266 M10X20 (sollevamento inclinato)
IT/OT55	143	M12X25	2 TIPO 1 UNI ISO 3266 M12X25(sollevamento inclinato)

tabella 5: peso, fissaggio e sollevamento

6 MONTAGGIO E INSTALLAZIONE.

L' installazione della macchina è da effettuare esclusivamente in una delle posizioni previste dalla fig. 1, su supporti di fissaggio adeguatamente dimensionati a supportare il carico, ad assorbire le vibrazioni ed il rumore. Il fissaggio deve essere effettuato con viti delle dimensioni prescritte dalla tabella 5.

Le applicazioni all' albero in uscita devono essere progettate e costruite compatibilmente con le caratteristiche tecniche del divisore ed essere conformi ai requisiti minimi di sicurezza e salute della direttiva macchine

Per esigenze di trasporto, l' imballo avviene con il riduttore in posizione affiancata al divisore.

Qualora la posizione di lavoro desiderata sia differente, si deve svincolare la flangia di applicazione del riduttore al divisore (avendo cura di evitare lo sbandieramento del motoriduttore), ruotare il motoriduttore nella posizione desiderata e riavvitare la flangia alla scatola del divisore.

Per i dati elettrici si veda la scheda matricolare nella prima pagina del manuale.

6.1 Trasmissione del moto all' unità.

Qualora il divisore sia fornito nella versione non motorizzata, il suo funzionamento è legato alla considerazione di alcuni requisiti:

- la coppia in uscita dal riduttore deve essere considerata inferiore rispetto ai dati dichiarati dal fornitore:
 - del 35% per angoli della camma compresi tra 180°e 330°,
 - del 65% per angoli della camma compresi tra 90°e 150°.
- la coppia di picco deve essere verificata,
- tra vite e corona del riduttore devono essere assicurati giochi ridotti,
- un ulteriore coefficiente di riduzione della coppia utile (K=1.3) per le trasmissioni attraverso catene, pulegge cardani, coppie coniche ecc. deve essere considerato,
- i pignoni e le pulegge devono avere il massimo diametro primitivo compatibile con gli ingombri richiesti, le catene e le cinghie devono essere inestensibili, i cardani devono essere esenti da giochi.

Per quanto detto sopra circa l' urto dinamico in caso di arresto durante la fase di spostamento del divisore è fortemente raccomandato l' uso del giunto limitatore di coppia per evitare sollecitazioni che possono portare alla piegatura e anche alla rottura dei perni portarullo.

Il giunto limitatore va tarato non oltre il 15% in più della coppia di normale utilizzo.

	DOCIZIONE	TIPO	1
D11/10005	POSIZIONE		O TAL(1)
DIVISORE	MONTAGGIO	LUBRIFICANTE	Q.TA' (I)
IT 10	1	•	0,15
IT 15	1	ဟ	0,40
IT 25	1	ო	1,00
IT 35	1		2,00
IT 55	1	_	6,00
		A	
		ن	
IT 10	2		0,15
IT 15	2		0,35
IT 25	2	0	1,00
IT 35	2	0	2,00
IT 55	2	<u> </u>	6,00
			,
		_	
IT 10	3	×	0,15
IT 15	3	ш	0,30
IT 25	3	_ ⊢	0,50
IT 35	3	· _	2,00
IT 55	3		5,00
		_	,
IT 10	4	_	0,15
IT 15	4	0	0,30
IT 25	4		0,50
IT 35	4	0	2,00
IT 55	4	<u>~</u>	5,00
			3,33
		▼	
Lubrificanti ed	ruivalenti:		
AGIP	GR SLL		
BP	ENER GREASE F	COOED	
ESSO	BEACON EPO	COOLI	
SHELL		EP0 TIVELA COMP	OLIND
SHELL	SUPER GREASE	EFU TIVELA COMP	טווטט

tabella 6: lubrificazione.

6.2 Gioco sulle trasmissioni.

La rigidità delle trasmissioni è essenziale per il buon funzionamento del divisore. Deve essere verificata l'assenza di giochi tra albero della motorizzazione e albero portacamma. L'eliminazione dei giochi ripristina la completa efficienza del divisore.

7 MESSA IN SERVIZIO.

Prima della messa in servizio della macchina devono essere effettuati:

- pulizia accurata, asportando la polvere e le sostanze estranee o imbrattanti
- eliminazione dell' antiruggine dalle parti non verniciate
- regolazione della posizione e del funzionamento del sensore di posizione che arresta il motore elettrico durante il tratto di pausa della camma del divisore
- verifica del corretto funzionamento di tutti i sistemi di protezione e di sicurezza della macchina incorporante

8 LUBRIFICAZIONE.

Le unità *Autorotor* sono lubrificate con grasso a lunga vita. Anche gli accessori (riduttori, variatori) sono adeguatamente lubrificati quando vengono forniti montati sulle unità.

La quantità di grasso contenuta nelle unità è definita in funzione della posizione di lavoro (fig. 1) ed è riportata nella tabella 6.

La verifica della quantità del lubrificante si effettua controllando i tappi di livello.

Per le quantità di lubrificante relative a posizioni di montaggio diverse da quelle indicate contattare l' Ufficio Tecnico *Autorotor*.

Per le sole unità che funzionano ad oltre 150 cicli/minuto consigliamo un controllo di livello ogni 2000 ore e la sostituzione del lubrificante ogni 4000 ore.

9 REVISIONE COMPLETA.

La revisione completa viene eseguita presso lo stabilimento *Autorotor*; contattare il servizio post vendita.

9.1 Ricambi.

Per ogni odine di ricambi specificare tipo di unità e matricola (indicati sulla targhetta) e numero del particolare (vedi schede tecniche).

10 SMALTIMENTO DI SOSTANZE NOCIVE E DEMOLIZIONE.

La macchina non disperde oli o grassi lubrificanti nell' ambiente. In caso di demolizione i lubrificanti devono essere smaltiti secondo le vigenti norme di legge.

11 INFORMAZIONI SULLA RUMOROSITÀ.

Il livello di pressione acustica continua equivalente ponderato emesso dal divisore è inferiore a 70 db(a).

12 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

DPR 547/55 Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro.

DPR 303/56 Norme generali per l' igiene del lavoro.

DPR 524/82 Attuazione direttiva 576/77 e 640/79 segnaletica di sicurezza.

DPR 802/82 Attuazione Direttiva 181/80 unita' di misura.

DPR 224/88 Responsabilità da prodotto difettoso.

DIRETTIVA CE 98/37 Direttiva macchine e sue integrazioni.

NORMA EN292-1 Sicurezza del macchinario- principi generali di progettazione, parte prima:


terminologia, metodologia.

NORMA EN292-2 Sicurezza del macchinario- principi generali di progettazione, parte seconda:

specifiche e principi tecnici.

13 INTERMITTORE IT 10.

13.1 Scheda tecnica.



Rif.	Denominazione	Q.tà
1	SCATOLA	1
2	COPERCHIO	1
3	DISCO PORTARULLI	1
4	DISCO	1
5	PERNO CENTRALE	1
6	FLANGIA LATERALE 02590	2
7	ALBERO TRASVERSALE	1
8	CAMMA	1
9	LINGUETTA 6X6X30	1
10	GUARN. ANGST+PFISTER A15267	2
11	GUARN. ANGST+PFISTER OR2125	2
12	VITE TCEI M5X25	8
13	VITE TCEI M5X16	4
14	SPINA CILINDRICA Ø5X25	2

Rif.	Denominazione	Q.tà	
15	SPINA CILINDRICA Ø5X25		2
16	RULLINO	,	S
17	GRANO M3X8	,	S
18	RING-FLON-RP6337/95 + OR		1
19	SPINA CILINDRICA Ø5X25		2
20	VITE TCEI M5X20		4
21	GUARN. PK50 AIRZET		1
22	ANELLO 131305 + 131306	1+	1
23	TAPPO CONICO CIECO ¼" GAS		1
24	CUSCINETTO 30202 FAG		2
25	GHIERA GUK M20X1 E.STOP		2
26	VITE TCEI M5X25		4
27	REGGISPINTA A RULLI AX3552		2


13.2 Anomalie del funzionamento, manutenzione straordinaria e riparazione.

Anomalia rilevata	Causa	Intervento da effettuare
→ Movimento del disco durante la fase di pausa della camma.	• allentamento delle flange 6 di fissaggio dell' albero portacamma (l' albero si sposta lungo il proprio asse)	a) verificare il serraggio delle flange 6 con le viti 12.
	allentamento delle ghiere 25 che bloccano la camma	 b) rimuovere il coperchio 2 e il lubrificante contenuto nel divisore (vedi nota 1) c) aggiustare il posizionamento della camma serrando le ghiere 25, mantenendo la rotazione della camma a contatto coi rulli scorrevole d) ripristinare il lubrificante e) Rismontare il coperchio 2. Pulire le superfici di contatto del coperchio 2 e della scatola 1, spalmare una piccola quantità di guarnizione liquida, rimontare bloccando con le viti 26
	dei rulli ◆ ovalizzazione dei fori sede dei perni nel disco divisore	h) sostituire i perni e i rulli: rimuovere il grano 17 ed estrarre il perno forzato nel foro (vedi nota 2) i) forzare il nuovo perno nel foro e fissare con il grano 17. j) rimontare il gruppo perno centrale e verificare il funzionamento del congegno k) eseguire i punti d) ed e)
 Non omogeneità nella coppia neces- saria allo sposta- mento delle diverse stazioni 	piegatura dei perni	
 Arresto su una stazione durante il normale funziona- mento 	rottura di un perno portarullo	m)sostituire i perni e i rulli come nel caso precedente

nota 1: **attenzione**: per i divisori con applicazioni personalizzate (torrette, ecc. ...) è necessario prima dello smontaggio contrassegnare il posizionamento dell'applicazione rispetto all 'albero in uscita, dell' albero in uscita e della camma (albero in netrata) rispetto alla scatola del divisore; nel rimontaggio è assolutamente necessario rispettare la fasatura iniziale tra albero in uscita, albero in entrata e applicazione.

nota 2: i rulli sono definiti in funzione alla matricola del divisore che deve essere comunicata alla *Autorotor* per consentire l' immediata spedizione dei ricambi opportuni. Prima di procedere alla sostituzione dei perni e rulli è necessario controllare i fori dentro i quali sono forzati i perni. La piegatura o rottura di perni è la conseguenza di un "urto dinamico" eccedente la massima coppia trasmissibile. Per effetto di questo urto i fori potrebbero risultare ovalizzati dalla parte della flangia di appoggio del perno sul disco portarulli (faccia inferiore del disco portarulli). L' ovalizzazione dei fori deve essere eliminata con un ripasso accurato; i nuovi perni da utilizzare dovranno avere un diametro opportunamente maggiorato per garantire la forzatura dell' accoppiamento.

14 OSCILLATORE OT 10.



Rif.	Denominazione	Q.tà
1	SCATOLA	1
2	COPERCHIO	1
3	DISCO	1
4	PERNO CENTRALE	1
5	DISCO PORTA RULLI	1
6	RULLINO	S
7	PERNO	S
8	CAMMA	1
9	DISTANZIALE	2
10	ALBERO TRASVERSALE	1
11	FLANGIA LATERALE	2
12	ANELLO ESTERNO	1
13	ANELLO	1
14	GUARNIZIONE	1
15	VITE UNI 5931 M 5X15	4
16	VITE UNI 5931 M 4X20	6
17	VITE UNI 5931 M 5X15	8
18	VITE UNI 5931 M 3X14	8
19	VITE UNI 5931 M 3X20	4


Rif.	Denominazione	Q.tà
20	DADO M3	4
21	DADO AUTOBLOCCANTE E.STOP	S
22	VITE UNI 5933 M 5X12	6
23	VITE UNI 5933 M 3X8	4
24	TAPPO CARICO OLIO TCO 1/4" ELESA	1
25	TAPPO SCARICO OLIO TSO 1/4" ELESA	1
26	SPINA CILINDRICA Ø 6X20	2
27	SPINA CILINDRICA Ø 5X24	2
28	GHIERA AUTOBLOC. E.STOP M17X1	2
29	GHIERA AUTOBLOC. E.STOP M15X1	2
30	LINGUETTA 5X5X30	1
31	CUSCINETTO A RULLI CONICI TIPO	2
	30202 FAG	
32	SFERE Ø 4, 762 SKF	36
33	GUARN. ANGST+PFISTER OR3081	1
34	TONDINO ANGST+PFISTER Ø1.78	1
	SVIL. 435	
35	GUARN. ANGST+PFISTER OR2081	1
36	GUARN. ANGST+PFISTER OR2125	2
37	SMIM ANGST+PFISTER 1326/27	2

14.2 Anomalie del funzionamento, manutenzione straordinaria e riparazione.

Anomalia rilevata	Causa	Intervento da effettuare
◆ Movimento dell'		contatto con i rulli deve essere scorrevole. Se la rota- zione è faticosa è necessario svitare la ghiera destra ripristinando le condizioni precedenti e ripetere l'operazione sulla ghiera sinistra. La rotazione dell' albero deve essere leggermente forzata (precarica su cuscinetti conici 31).
	allentamento della ghiera che blocca la camma	d) smontare il coperchio 2 rimuovendo le viti 16; (vedi nota 1 di pag. 12); rimuovere il gruppo albero centrale 4 e) avvitare la ghiera 28 f) riposizionare il gruppo albero centrale e montare il coperchio 2 g) verificare il funzionamento: la rotazione della camma a contatto con i rulli deve essere scorrevole. h) Rismontare il coperchio 2. Pulire le superfici di contatto del coperchio 2 e della scatola 1, spalmare una piccola quantità di guarnizione liquida, rimontare bloccando con le viti 16
Non omogeneità nella coppia necessaria allo spostamento delle diverse stazioni	dei rulli ovalizzazione dei fori sede dei perni nel disco divisore piegatura dei perni piegatura dei	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Arresto su una stazione durante il normale funzionamento		m)sostituire i perni e i rulli come nel caso precedente

15 INTERMITTORE IT 15 - OSCILLATORE OT15.

15.1 Scheda tecnica.



	<u> </u>	
Rif.	Denominazione	Q.tà
1	PERNO CENTRALE	1
2	FLANGIA LATERALE	2
3	FLANGIA INFERIORE 02658	1
4	ALBERO TRASVERSALE	1
5	PERNO	S
6	RULLINO	S
7	RONDELLA	S
8	DISTANZIALE	1
9	GHIERA AUTOBLOC. E.STOP M25X1.5	1
10	DADO AUTOBLOCCANTE E.STOP	S
11	SCATOLA	1
12	COPERCHIO	1
13	DISCO PORTA RULLI	1
14	LINGUETTA 8X7X35	1
15	GUARN. ANGST+PFISTER A18357	1
16	GUARN. ANGST+PFISTER A20307	1
17	GUARN. ANGST+PFISTER A24357	1
18	GUARN. ANGST+PFISTER A40527	1


Rif.	Denominazione	Q.tà
19	CAMMA	1
20	CUSCINETTO 30204	1
21	CUSCINETTO RIV 32004X	1
22	CUSCINETTO RIV 32005X	1
23	CUSCINETTO RIV 32008X	1
24	GHIERA AUTOBLOC. E.STOP M20X1	1
25	GHIERA AUTOBLOC. E.STOP M25X1.5	1
26	VITE UNI 5933 M 5X16	4
27	GUARN. ANGST+PFISTER OR3143	1
28	GUARN. ANGST+PFISTER OR3162	2
29	SPINA CILINDRICA Ø 6X16	2
30	SPINA CILINDRICA Ø 6X25	2
31	TAPPO NEUTRO ¼" ELESA	1
32	TAPPO NEUTRO ¼" ELESA	1
33	VITE UNI 5931 M 5X12	4
34	VITE UNI 5931 M 6X16	8
35	VITE UNI 5931 M 6X35	8

15.2 Anomalie del funzionamento, manutenzione straordinaria e riparazione.


Anomalia rilevata	Causa	Intervento da effettuare
◆ Movimento dell' albero in uscita durante la fase di pausa della camma.	allentamento delle ghiere esterne / 24 sull' albero portacamma (l' albero si sposta)	a) smontare le flange 2 rimuovendo le viti 34 b) avvitare una delle ghiere (per esempio la 9). c) verificare il funzionamento: la rotazione della camma a contatto con i rulli deve essere scorrevole. Se la rotazione è faticosa è necessario svitare la ghiera 9 ripristinando le condizioni precedenti e ripetere l'operazione sulla ghiera 24. La rotazione dell' albero deve essere leggermente forzata (precarica su cuscinetti conici 20 / 22).
	allentamentodella flangia inferiore3	d) verificare il serraggio delle viti 26 sulla flangia 3
	allentamento della ghiera 25 che blocca la camma	 e) smontare il coperchio 12 rimuovendo le viti 35; (vedi nota 1 di pag. 12); rimuovere il gruppo albero centrale 1+13+33+18 f) avvitare la ghiera 25 g) riposizionare il gruppo albero centrale e montare il coperchio 12 h) verificare il funzionamento: la rotazione della camma a contatto con i rulli deve essere scorrevole. i) Rismontare il coperchio 12. Pulire le superfici di contatto del coperchio 12 e della scatola 11, spalmare una piccola quantità di guarnizione liquida, rimontare bloccando con le viti 35
	 ◆ usura dei perni e dei rulli 5/6/7 ◆ ovalizzazione dei fori sede dei perni nel disco divisore ◆ piegatura dei perni 	 j) eseguire il punto e) k) sostituire i perni e i rulli 5/6/7: rimuovere il dado 10 ed estrarre il perno forzato nel foro (vedi nota 2 di pag. 12) l) eseguire i punti g), h) e i).
 Non omogeneità nella coppia necessaria allo spostamento delle diverse stazioni 		m)sostituire i perni e i rulli come nel caso precedente
 Arresto su una stazione durante il normale funzionamento 		n) sostituire i perni e i rulli come nel caso precedente

16 INTERMITTORE IT 25, IT35, IT 55 - OSCILLATORI OT25, OT35, OT55.


16.1 Schede tecniche.



	<u> </u>		<u> </u>			
Rif.	Denominazione	Q.tà		Rif.	Denominazione	Q.tà
1	FLANGIA INFERIORE 02452	1		19	CUSCINETTI RIV 30206X	1
2	FLANGIA SUPERIORE 02463	1		20	CUSCINETTI RIV 32007X	1
3	FLANGIA LATERALE 02674	2		21	CUSCINETTO RIV 32008X	1
4	PERNO CENTRALE	1		22	CUSCINETTO RIV 32013X	1
5	ALBERO TRASVERSALE	1		23	DADO AUTOBLOCCANTE E.STOP	S
6	LINGUETTA 10X8X50	1		24	GHIERA GUK M30X1.5 E.STOP	1
7	PERNO	S		25	GHIERA GUK M35X1.5 E.STOP	2
8	RALLA	S		26	VITE TSEI M 4X16	4
9	RULLINO	S		27	VITE TSEI M 6X20	6
10	DISTANZIALE	1		28	GUARNIZIONE A.+P. OR3231	2
11	COPERCHIO	1		29	GUARNIZIONE A.+P. OR3250	1
12	SCATOLA	1		30	GUARNIZIONE A.+P. OR 4512	1
13	DISCO PORTA RULLI	1		31	SPINA CILINDRICA Ø6X20	2
14	GUARNIZIONE A.+P. A28477	1		32	SPINA CILINDRICA Ø6X40	2
15	GUARNIZIONE A.+P. A32477	1		33	TAPPO NEUTRO T 58501	2
16	GUARNIZIONE A4056/8	1		34	TAPPO CON SFIATO TCF 58901	1
17	GUARNIZIONE A.+P. A658510	1		35	VITE TCEI M 6X16	6
18	CAMMA	1		36	VITE TCEI M 6X20	6
				37	VITE TCEI M 6X40	8



Rif.	Denominazione	Q.tà	Rif.	Denominazione	Q.tà
1	FLANGIA INFERIORE 02564	1	20	CUSCINETTO RIV 32007X	1
2	FLANGIA SUPERIORE 02457	1	21	CUSCINETTO RIV 32010X	1
3	FLANGIA LATERALE 02674	2	22	CUSCINETTO RIV 32015X	1
4	PERNO CENTRALE	1	23	DADO AUTOBLOCCANTE E.STOP	S
5	ALBERO TRASVERSALE	1	24	GHIERA GUK M35X1.5 E.STOP	2
6	LINGUETTA 10X8X70	1	25	GHIERA GUK M40X1.5 E.STOP	1
7	PERNO	S	26	VITE TSEI M 4X16	4
8	RALLA	1	27	VITE TCEI M 6X20	6
9	RULLINO	S	28	GUARNIZIONE A.+P. OR3231	2
10	DISTANZIALE	1	29	GUARNIZIONE A.+P. OR4287	1
11	COPERCHIO	1	30	GUARNIZIONE A.+P. OR4462	1
12	SCATOLA	1	31	SPINA CILINDRICA Ø8X25	2
13	DISCO	1	32	SPINA CILINDRICA Ø8X40	2
14	GUARNIZIONE A.+P. A32477	1	33	TAPPO NEUTRO T 58501	2
15	GUARNIZIONE A.+P. A32477	1	34	TAPPO CON SFIATO TCF 58901	1
16	GUARNIZIONE A.+P. A50658	1	35	VITE TCEI M 8X16	4
17	GUARNIZIONE A.+P. A759510	1	36	VITE TCEI M 6X25	6
18	CAMMA	1	37	VITE TCEI M 8X50	8
19	CUSCINETTO RIV 32007X	1			



Rif.	Denominazione	Q.tà	Rif.	Denominazione	Q.tà
1	FLANGIA INFERIORE 02576	1	20	CUSC RULLI CONICI RIV 33010	1
2	FLANGIA SUPERIORE	1	21	CUSC RULLI CONICI RIV 33114	1
3	FLANGIA LATERALE 02659	2	22	CUSCINETTO RULLI CONICI RIV 32024	1
4	PERNO CENTRALE	1	23	DADO AUTOBLOCCANTE E.STOP	S
5	ALBERO TRASVERSALE	1	24	GHIERA GUK M45X1.5 E.STOP	1
6	LINGUETTA 14X9X120	1	25	GHIERA GUK M50X1.5 E.STOP	2
7	PERNO	S	26	VITE UNI 5933 M 3X12	8
9	RULLINO	S	27	VITE UNI 5931 M 8X25	6
10	DISTANZIALE	2	28	GUARN. ANGST+PFISTER OR4287	1
11	COPERCHIO	1	29	GUARN. ANGST+PFISTER OR4437	1
12	SCATOLA	1	30	GUARN. ANGST+PFISTER OR4725	1
13	DISCO	1	31	SPINA CILINDRICA Ø8X30	2
14	GUARN. ANGST+PFISTER A48628		32	SPINA CILINDRICA Ø10X40	2
15	GUARN. ANGST+PFISTER A48628	1	33	TAPPO NEUTRO ¼" ELESA	2
16	GUARN. ANGST+PFISTER 709513	1	34	TAPPO SFIATO ¼" ELESA	1
17	GUARN. A+P 12015012	1	35	VITE UNI 5931 M 8X25	6
18	CAMMA	1	36	VITE UNI 5931 M 6X25	6
19	CUSC RULLI CONICI RIV 33109	1	37	VITE UNI 5931 M 10X50	8

16.2 Anomalie del funzionamento, manutenzione straordinaria e riparazione.

Anomalia rilevata	Causa	Intervento da effettuare
◆ Movimento dell' albero in uscita durante la fase di pausa della camma.	sull' albero portacamma (l' albero si sposta)	a) smontare le flange 3 rimuovendo le viti di fissaggio b) avvitare una delle ghiere (per esempio la destra). c) verificare il funzionamento: la rotazione della camma a contatto con i rulli deve essere scorrevole. Se la rotazione è faticosa è necessario svitare la ghiera destra ripristinando le condizioni precedenti e ripetere l'operazione sulla ghiera sinistra. La rotazione dell' albero deve essere leggermente forzata (precarica su cuscinetti conici che guidano l' albero).
	 allentamento del- la flangia inferiore 1 	d) verificare il serraggio delle viti 27 della flangia inferiore
	allentamento della ghiera 25 che blocca la camma	e) smontare il coperchio 11 rimuovendo le viti di fissaggio 37; (vedi nota 1 di pag. 12); rimuovere il gruppo albero centrale 4+13+22 f) avvitare la ghiera 25 che blocca la camma. g) riposizionare il gruppo albero centrale e montare il coperchio 11 h) verificare il funzionamento: la rotazione della camma a contatto con i rulli deve essere scorrevole. i) Rismontare il coperchio 11. Pulire le superfici di contatto del coperchio 11 e della scatola 12, spalmare una piccola quantità di guarnizione liquida, rimontare bloccando con le viti di fissaggio.
	dei rulli 7/9 • ovalizzazione dei fori sede dei perni nel disco divisore • piegatura dei perni 7	 j) eseguire il punto e) k) sostituire i perni e i rulli 7/8/9: rimuovere il dado di blocco del perno 23 ed estrarre il perno forzato nel foro (vedi nota 2 di pag. 12) l) eseguire i punti g), h) e i).
 Non omogeneità nella coppia necessaria allo spostamento delle diverse stazioni 		m)sostituire i perni e i rulli come nel caso precedente
 Arresto su una stazione durante il normale funzionamento 		n) sostituire i perni e i rulli come nel caso precedente



17 DICHIARAZIONE CE DEL FABBRICANTE (ALL. IIB).

Si dichiara che la macchina (divisore meccanico) descritta dalle presenti istruzioni per l'uso e la manutenzione è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva CE 98/37 e sue integrazioni.

Il divisore meccanico è destinato allo incorporo in altra macchina, che dovrà essere del pari conforme alla stessa direttiva.

È quindi fatto divieto della messa in servizio del divisore meccanico incorporato in altra macchina che non sia stata dichiarata dal costruttore, o da suo mandatario stabilito nella comunità europea, complessivamente conforme alla direttiva stessa con l'apposizione della prescritta marcatura ...

il Direttore Generale

F. Bertolotti.

I NOSTRI PRINCIPALI RAPPRESENTANTI E DISTRIBUTORI ALL'ESTERO OUR MAIN REPRESENTATIVES AND DISTRIBUTORS ABROAD

Australia	HAWKER RICHARDSON 1a 62-66 Newton Road Wetherill Park NSW 2164 Ph. 0419365463 Fax 1800454599 jc@hrltd.com.au	Mal	ta	RAYAIR AUTOMATION LTD. Corradino Industrial Estate, KW 23 G PAOLA, PLA 08 Malta Ph. +356 21 672497 Fax +356 21 805181 info@ rayair-automation.com www.rayair-automation.com
Belgium	www.hrltd.com.au ELEKTROMASS - UNIDRIVE BVBA Schoolstraat, 12 09040 Sint – Amandsberg Ph. +32/92381414 Fax +32/92381227 sales@elektromass.com www.elektromass.com		onia	TB-AUTOMATION A. Legionow, 10 34300 Zywiec - Polonia Tel./Fax 0048/126371377 biuro@tb-automation.com.pl (gen. uffici) http://www.tb-automation.com.pl
Brasil	AXIOS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Rua Taipas, 632-8A, Bairro Barcelona, 09560-200 São Caetano Do Sul, São Paulo Ph. (55) (11) 4221-8003 Fax (55) (11) 4226-7271 axios@axiosequipamentos.com.br www.axiosequipamentos.com.br		gapore	SERVO DYNAMICS PTE LTD. 10 Kaki Brukit Road, 1 01-30 Kaki Brukit Ind. Park 416175 Ph. +65/8440288 Fax +65/8440070 servodynamics@servo.com.sg www.servo.com.sg
Canada	SEMPRESS CANADA Inc. 3580A Wolfedale Road Mississauga, Ontario L5C-2V6		vak Rep.	BIBUS S.R.O. Priemyselná 4 SK-949 01 Nitra Ph. +421 87 741 25 25 Fax +421 87 651 67 01 bibus@bibus.sk www.bibus.sk
Czech Rep.	BIBUS S.R.O. Videnska, 125		venia	LIPRO p.o.o. Šmarska c. 18 6000 Koper - Capodistria Ph. 00386-56251343 Fax 00386-56251344 lipro@siol.net
Denmark	BONDY LMT A/S Hassellunden 14 DK 2765 Smorum		iin	COTRANSA COMERCIAL DE TRANSMISIONES S.A. P.I. Trobika, C/Landeta, 4 48100 Mungia - Bizkaia Ph. +34/944710102 Fax +34/944710345 cotransa@cotransa.net www.cotransa.net
France	BERNAY AUTOMATION S.A. 1, Rue de Menneval 27304 Bernay Cedex Ph. +33/232473510 Fax +33/232430188 info@bernay-automation.com www.bernay-automation.com			
Greece	PNEUMATEC Ind. Aut. Systems Nevrokopiou, 18 11855 Athens EL Ph. +30-210-3412101 Fax +30-210-3413930 pantosit@otenet.gr www.otenet.gr	USA	Arkansas Louisiana New Mexico Oklahoma Texas	BURNS CONTROLS 13735 Beta Road Dallas Texas 75244 Ph. +1/972-233-6712 Fax +1/972-233-8039 burns@burnscontrols.com www.burnscontrols.com
Holland	EVERTS PRODUCT HANDLING Venekoterweg 44, NL 8431 HH Oosterwolde Ph. +31 516 521589 - Fax +31 516 515637 info@everts.nl http://www.everts.nl	D	Illinois Indiana Michigan Ohio	EASOM AUTOMATION SYSTEMS INC. 32471 Industrial Dr Madison Heights MI 48071 Ph. +1/248-307-0650 Fax +1/248-307-0701 sales@easomeng.com www.easomeng.com

LA NOSTRA CONSOCIATA TEDESCA OUR GERMAN SISTER COMPANY

Autorotor Deutschland GMBH
Mühlweg 47
67117 Limburgerhof
Tel. +49/623661003 - Fax +49/623661004
e-mail: info@autorotor.de - http://www.autorotor.de



Autorotor S.r.l.
via dell'Industria, 4
I-26010 Vaiano Cremasco (CR)
Ph. +39 0373 278505 - Fax +39 0373 278065
e-mail: autorotor@autorotorgroup.com
http://www.autorotorgroup.com